

# CLEON 집수기 Water Vacuum

저희 클레온 제품을 사용해 주셔서 감사합니다.  
사용설명서를 읽은 후 언제든지 볼 수 있는 장소에  
보관하십시오.



## CLEON 클레온(주)

고성능 청소기 대한민국 대표브랜드

인천시 남동구 호구포로 154 (구:고잔동 650-9)

남동공단 102B-10L TEL : 1577-6234

FAX : 032) 812-6234 Website : [www.cleon.co.kr](http://www.cleon.co.kr)

# I 구조 및 부품명칭



## III. <흡입틀 14종>



# II 올바른 사용방법

## ▶ 작동방법

1. 부속품을 순서에 맞게 연결합니다.
2. 전원스위치로 전원을 켭니다.
3. 집수기를 작동하여 작업을 합니다.

## ▶ 사용처

1. 왁스박리작업
2. 석재연마작업
3. 카펫세척작업
4. 주방등 세척작업
5. 바닥에 고인 물 제거
6. 기타 다량의 물을 흡입하는 모든 장소에서

### III 유지관리 및 보수

1. 사용후에는 내부를 깨끗히 세척합니다.
2. 장기 보관시 부속을 분리하여 보관합니다.
3. 강한 충격은 피하고 화기에 가까이 두지 않습니다.

### IV 이상확인 및 주의사항

#### 증상

1. 흡입력이 약해졌을때

확인 호스, 파이프, 흡입구가 이물질로 막혔는지 확인해 주세요.

↳ 조치 : 필터를 교체해 주시고, 너무 오래되었을 경우 (1~2년) 교환해 주세요.

2. 동작이 전혀 안되는 경우

확인 ① 전원코드가 제대로 콘센트에 접촉돼 있는지 확인하십시오.

확인 ② 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하십시오.

3. 모터의 소음이 커지거나 타는 냄새 또는 연기가 나는 경우

↳ 조치 :모터의 수명이 다했을 경우로서 모터의 교체가 필요합니다.

(전선길이의 임의 연장, 필터 교체 불량등은 모터의 수명을 단축시킵니다.)

※ 거품발생이 많은 작업을 할때는 거품이 넘치거나 그 수증기를 연기로 오해 할 수 있으나 이는 기계이상이 아니며 집수탱크의 수위를 한번 확인하시고 거품이 많이 일어날때는 소포제를 사용하시는 것이 효과적입니다.



경고

- 전원플러그와 본체소켓에 물기가 묻어 있는 경우 반드시 건조시킨 후 사용합니다.  
- 제품의 이상작동이나 감전의 위험이 있습니다.
- 전원플러그를 뽑을때에는 전선을 당기거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.  
- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 전원플러그나 전선코드가 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.  
- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 꽂아 사용하지 마십시오.  
- 콘센트 발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- 전기부위의 고장이 있을 경우 제조사나 서비스센터를 통해 교환하십시오.  
제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. - 이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.
- 인화성물질 (신나, 휘발유, 벤젠등) 은 절대로 흡입하지 마십시오.  
- 감전 및 폭발의 위험이 있습니다.

### V 제품제원

| MODEL   | 소비전력(W) | 탱크용량(L) | 본체중량(kg) | 폭×전장×높이     |
|---------|---------|---------|----------|-------------|
| WV-652  | 2700    | 65      | 20.7     | 460×460×560 |
| WV-1002 | 2700    | 100     | 25.0     | 540×620×850 |
| WV-1003 | 3600    | 100     | 28.0     | 540×620×850 |

